

Bedienungsanleitung NAFAGAZ-Kocher

Version 2019

Art. Nr. N-01, N-02, N-03

Inhalt

Bevor Sie das Gerät benutzen	1
Lieferumfang	2
Sicherheitshinweise	3
Vorbereitung und Montage	5
Beschreibung der drei NAFAGAZ-Modelle	6
Benötigtes Werkzeug	7
Anwendung	7
Wartung und Reinigung	10
Technische Daten	11
Entsorgung	11
Garantie	11
Service	12
Inverkehrbringer	12

Bevor Sie das Gerät benutzen

Prüfen Sie nach dem Auspacken sowie vor jedem Gebrauch, ob der Artikel Schäden aufweist. Sollte dies der Fall sein, benutzen Sie den Artikel nicht, sondern benachrichtigen Sie bitte Ihren Händler. Die Bedienungsanleitung basiert auf den in der Europäischen Union gültigen Normen und Regeln. Beachten Sie im Ausland auch landesspezifische Richtlinien und Gesetze!

Lesen Sie vor der Inbetriebnahme zuerst die Sicherheitshinweise und die Bedienungsanleitung aufmerksam durch. Nur so können Sie alle Funktionen sicher und zuverlässig nutzen. Heben Sie die Bedienungsanleitung gut auf und übergeben Sie sie auch an einen möglichen Nachbesitzer.

Der Name des Kochers ist NAFAGAZ. Es gibt aktuell drei Modelle

NAFAGAZ Bezeichnung	Kennzeichnungsnummer	Brennmaterial
NAFAGAZ-Holz	N-01	Äste, Holzscheite
NAFAGAZ-Kohle	N-02	Kohle
NAFAGAZ-Multifunktional	N-03	Äste, Holzscheite, Holzhackschnitzel, Pellets

Die Bedienungsanleitung gilt für alle drei Modelle. Da, wo ein Modell eine besondere Bedienung erfordert, ist dies deutlich mit der Bezeichnung und der Kennzeichnungsnummer markiert.

Lieferumfang

1. NAFAGAZ-Holz, N-01	Kennzeichnung
Kocher Basis	N-01-B
Kocher Aufsatz	N-01-A

2. NAFAGAZ-Kohle N-02	Kennzeichnung
Kocher Basis	N-02-B
Kohlebecken	N-02-A
Ascheauffangschale	N-02-C

3. NAFAGAZ-Multifunktional N-03	Kennzeichnung
Kocher Basis	N-03-B
Kocher Aufsatz	N-03-A

Bitte prüfen Sie, ob die Lieferung vollständig und unbeschädigt ist. Sollte ein Teil fehlen oder defekt sein, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler. Reklamationen nach erfolgter oder angefangener Montage hinsichtlich Beschädigung oder fehlender Teile werden nicht anerkannt.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Dieser Kocher dient zum Erhitzen und Garen von Speisen. Der Kocher ist ausschließlich zur Verwendung im Freien geeignet und nur zur Verwendung im privaten Bereich bestimmt. Verwenden Sie den Artikel nur, wie es in dieser Bedienungsanleitung beschrieben wird. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch entstanden sind.

ACHTUNG! Vor erster Inbetriebnahme Kocher nur mit Handschuhen anfassen

Es kann sein, dass die Lackierung noch nicht vollständig getrocknet ist. Fassen Sie den Kocher daher beim ersten Mal nur mit Handschuhen an!

ACHTUNG! Vor erstem Gebrauch Kocher zuerst 1 Stunde einbrennen

Um sicherzustellen, dass der Lack vollständig getrocknet ist, befüllen Sie den Kocher mit Brennmaterial, zünden Sie ihn an und lassen Sie den Kocher mindestens 1 Stunde brennen ohne Lebensmittel zu kochen. Der Kocher ist ausschließlich zur Verwendung im Freien geeignet.

Sicherheitshinweise

GEFAHR: Brandgefahr!

Der Kocher wird während des Betriebs sehr heiß und kann Brände entfachen. Folgendes gilt es dabei zu beachten:

- Grundsätzlich einen Feuerlöscher und einen Erste-Hilfe-Kasten bereithalten und auf den Fall eines Unfalls oder Feuers vorbereitet sein.
- Den Kocher auf eine ebene, waagerechte, sichere, hitzeunempfindliche und saubere Oberfläche stellen.
- Den Kocher so aufstellen, dass er mindestens 1 m entfernt von leicht entzündlichen Materialien wie z.B. Markisen, Holzterrassen oder Möbeln steht.
- Den Kocher während des Betriebs nicht transportieren.
- Das Brennmaterial nur im windgeschützten Bereich anzünden.
- Den Kocher nie vollständig befüllen, sondern die Brennkammer nur bis zur Hälfte oder max. 75% befüllen, der Rest bleibt frei, damit genug Sauerstoff für den Verbrennungsprozess vorhanden ist.
- Beim Kochen immer Küchenhandschuhe tragen.
- Keine Kleidung mit weiten Ärmeln tragen.
- Nur trockene Anzünder oder spezielle Kocher-Flüssiganzünder entsprechend der EN 1860-3 als Anzündhilfe benutzen.
- Asche erst auskippen, wenn der Kocher vollständig abgekühlt ist.
- Kocher vor dem Reinigen bzw. Wegstellen vollständig abkühlen lassen.

GEFAHR: Verbrennungs- und Unfallgefahr!

Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschl. Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und/ oder mangelndem Wissen benutzt zu werden.

Diesen Personenkreis auf die Gefahren des Geräts hinweisen und durch eine für die Sicherheit zuständige Person beaufsichtigen.

- Jegliche Änderungen an dem Produkt stellen eine große Sicherheitsgefahr dar und sind verboten. Nehmen Sie selbst keine unzulässigen Eingriffe vor.

GEFAHR Verpuffungsgefahr!

- Entzündliche Flüssigkeiten, die in die Glut gegossen werden, bilden Stichflammen oder Verpuffungen.
- Niemals Zündflüssigkeit wie Benzin oder Spiritus verwenden.
- Auch keine mit Zündflüssigkeit getränkten Holz-, Pellet- oder Kohlestücke auf die Glut geben.

GEFAHR: Vergiftungsgefahr!

Beim Verbrennen von Holz, Kohle und Pellets bildet sich Kohlenmonoxid. Dieses Gas ist geruchlos und kann in geschlossenen Räumen tödlich sein!

- Den Kocher ausschließlich im Freien betreiben.
- Bei Beschädigungen, Reparaturen oder anderen Problemen am Kocher an unsere Servicestelle oder an einen Fachmann vor Ort wenden.
- Kinder und Haustiere vom Gerät fernhalten.
- Der Kocher, die darin befindliche Brennmaterialien und die Kochgeräte werden während des Betriebs sehr heiß, daher immer ausreichenden Abstand zu den heißen Teilen halten, da jeder Kontakt zu schwersten Verbrennungen führen kann.

GEFAHR: Gesundheitsgefahr!

Verwenden Sie keine Farblösemittel oder Verdüner, um Flecken zu entfernen. Diese sind gesundheitsschädlich und dürfen nicht mit Lebensmitteln in Berührung kommen.

GEFAHR: Gefahren für Kinder!

Kinder können sich beim Spielen in der Verpackungsfolie verfangen und darin ersticken.

- Lassen Sie Kinder nicht mit den Verpackungsfolien spielen.
- Achten Sie darauf, dass Kinder keine kleinen Montageteile in den Mund nehmen. Sie könnten die Teile verschlucken und daran ersticken.

GEFAHR: Verletzungsgefahr

An dem Kocher und an den Einzelteilen befinden sich zum Teil scharfe Kanten.

- Mit den Einzelteilen des Kochers vorsichtig umgehen, damit Unfälle bzw. Verletzungen während des Aufbaus und des Betriebes vermieden werden. Gegebenenfalls Schutzhandschuhe tragen.
- Den Kocher nicht in der Nähe von Eingängen oder viel begangenen Zonen aufstellen.
- Während des Kochens immer größte Sorgfalt ausüben. Bei Ablenkung können Sie die Kontrolle über das Gerät verlieren.
- Seien Sie stets aufmerksam und achten Sie immer darauf, was Sie tun. Das Produkt nicht benutzen, wenn Sie unkonzentriert oder müde sind bzw. unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol oder Medikamenten stehen. Bereits ein Moment der Unachtsamkeit beim Gebrauch des Produktes kann zu ernsthaften Verletzungen führen.

GEFAHR Beschädigungsgefahr!

Verwenden sie keine starken oder schleifenden Lösemittel oder Scheuerpads, da diese die Oberflächen angreifen und Scheuerspuren hinterlassen.

Vorbereitung und Montage

GEFAHR: Verletzungsgefahr!

Die Nichtbeachtung der Anweisungen kann zu Problemen und Gefahren bei der Verwendung des Kochers führen.

Befolgen Sie alle hier aufgeführten Montageanweisungen.

- Lesen Sie sich die Montageanweisungen zunächst vollständig durch.
- Nehmen Sie sich ausreichend Zeit für die Montage und schaffen Sie eine ebene Arbeitsfläche von zwei bis drei Quadratmetern.

Der Kocher ist aus Blech und ohne Schrauben oder Klebstoff zusammengefügt. Der Kocher und die Verschlüsse wurden sorgfältig bearbeitet. Jedes NAFAGAZ-Modell besteht aus zwei Teilen, die zusammengesteckt werden. Das NAFAGAZ-Modell für Kohle, N-02 hat noch eine Ascheauffangschale, um die Asche leicht zu entfernen

Beschreibung der drei NAFAGAZ-Modelle

Im Folgenden werden für jedes der drei NAFAGAZ-Modelle die jeweiligen Teile mit Kennzeichnung beschrieben, wofür sie dienen und wie sie zusammengesteckt werden.



Kocher Aufsatz

Kocher Basis

Seitliche Öffnung

1. NAFAGAZ-Holz, N-01	Kennzeichnung	Nutzung
Kocher Basis	N-01-B	Brennkammer
Kocher Aufsatz	N-01-A	Halterung für Kochgeräte

Die Kocher Basis N-01-B steht auf dem Boden, der Kocher Aufsatz N-01-A wird einfach auf die Kocher Basis gesteckt. Bei manchen Modellen ist der Aufsatz N-01-A bereits aufgesteckt.



Kohlebecken

Kocher Basis

Ascheauffangschale

2. NAFAGAZ-Kohle N-02	Kennzeichnung	Nutzung
Kocher Basis	N-02-B	Brennkammer
Kohlebecken	N-02-A	Halterung für Kochgeräte
Ascheauffangschale	N-02-C	Asche auffangen

Die Kocher Basis N-02-B steht auf dem Boden. Das Kohlebecken N-02-A wird in die runde Öffnung von der Basis N-02-B gesteckt. Die Ascheauffangschale N-02-C wird in den passende Schlitz von N-02-B gesteckt.



Kocher Aufsatz

Seitliche Öffnung

Kocher Basis

3. NAFAGAZ-Multifunktional N-03	Kennzeichnung	Nutzung
Kocher Basis	N-03-B	Brennkammer
Kocher Aufsatz	N-03-A	Halterung für Kochgeräte

Die Kocher Basis N-03-B steht auf dem Boden. Der Kocher Aufsatz N-03-A wird auf die Kocher Basis gesteckt. Achten Sie dazu auf die Einkerbungen im Kocher-Aufsatz N-03-A und auf den Metallstift am oberen Rand der Kocher-Basis N-03-B. Setzen Sie den Anfang der Öffnung vom Kocher-Aufsatz N-03-A vor den Metallstift der Kocher-Basis N-03-B und drehen Sie dann vorsichtig und langsam solange im Uhrzeigersinn, bis der Metallstift ans Ende der Öffnung gelangt ist. Beide Teile sind jetzt stabil miteinander verbunden. Zur Stabilisierung können Sie, während Sie beide Teil zusammenstecken, mit den Füßen auf dem seitlichen Ring unten an der Kocher Basis N-03-B stehen.

ACHTUNG Keine große Kraftanwendung, vielmehr sorgfältig und vorsichtig die zwei Teile eines Kocher zusammenstecken.

Bitte setzen sie generell die zwei Teile der NAFAGAZ-Kocher sorgfältig und ohne große Kraftanwendung zusammen. Wenn Sie zu viel Kraft aufwenden, kann das Blech verbiegen und die Funktion des Kochers beeinträchtigt werden. Die verschiedenen Teile vom NAFAGAZ-Kocher sind sorgfältig gearbeitet, so dass sie sich leicht zusammenstecken lassen.

Während des Gebrauchs kann die gesteckte Verbindung zwischen den beiden Teilen sich etwas lockern und die Stabilität des Kochers beeinträchtigen.

Achten Sie daher immer vor jedem Gebrauch und auch während dem Kochvorgang auf die Stabilität der zusammengesteckten Teile. Ziehen Sie ggf. im abgekühltem Zustand noch einmal nach, um einen festen Stand zu gewährleisten oder brechen Sie den Kochvorgang ab, wenn Sie der Meinung, der Kocher ist nicht stabil zusammengefügt.

ACHTUNG: Warten Sie immer ab, bis der Kocher gänzlich abgekühlt ist, bevor Sie ihn anfassen!

GEFAHR Verletzungsgefahr!

- Die Nichtbeachtung der Anweisungen kann zu Problemen und Gefahren bei der Verwendung des Kochers führen.

Benötigtes Werkzeug

Keine

Anwendung

1. NAFAGAZ-Holz, N-01	Kennzeichnung	Nutzung
Kocher Basis	N-01-B	Brennkammer
Kocher Aufsatz	N-01-A	Halterung für Kochgeräte

1. Schritt

Führen Sie trockene Äste oder lange Holzscheite in die seitliche Öffnung vom Kocher Basis N-01-B ein, so dass die Brennkammer unten mit Holz gefüllt ist. Benutzen Sie nur sehr trockenes Holz. Zu feuchtes Holz kann zu Qualm führen. Achten Sie darauf, dass die Öffnung nur zu Hälfte oder maximal zu zwei Drittel mit Holz gefüllt ist, so dass noch Luft durch die Öffnung in die Brennkammer gelangen kann.

2. Schritt

Füllen Sie dann leicht brennbares Material von oben in die Brennkammer ein. Füllen Sie auch hier die Brennkammer nur zu etwa einem Drittel mit Brennmaterial. Zünden Sie das Brennmaterial in der Brennkammer von oben an und warten Sie ab, bis das Feuer gut brennt und kaum noch Qualm aufsteigt.

3. Schritt

Stellen Sie jetzt den Kochtopf auf den Kocher Aufsatz N-03-A. Sie können jetzt kochen.

4. Schritt und kontinuierlich

Das Holz in der Brennkammer, an der Spitze der Äste und Holzscheite, wird langsam verkohlen und Sie können Äste, wie Holzscheite, kontinuierlich und vorsichtig weiter in die Brennkammer schieben. Achten Sie darauf, dass der Kocher stabil bleibt.

Vorteil vom Kocher NAFAGAZ-Holz

In der Brennkammer von NAFAGAZ-Holz N-01-B findet eine saubere, aber unvollständige Verbrennung statt, d. h. die Holzstoffe wie Lignin oder Cellulose werden nur zum Teil verbrannt. Übrig bleibt bei jedem Brennvorgang Biokohle. Das hat den Vorteil, dass weniger oder sogar gar kein giftiges Kohlenmonoxid beim Brennvorgang entweicht. Zum anderen besteht die Möglichkeit, die Biokohle weiter zu nutzen, z. B. zur Bodenverbesserung.

2. NAFAGAZ-Kohle N-02	Kennzeichnung	Nutzung
Kocher Basis	N-02-B	Brennkammer
Kohlebecken	N-02-A	Halterung für Kochgeräte
Ascheauffangschale	N-02-C	Asche auffangen

1. Schritt

Füllen Sie von oben Kohle in das Kohlebecken N-02-A. Achten Sie darauf, dass das Kohlebecken nicht komplett gefüllt ist, sondern oben am Rand ca. 2-3 cm Platz hat, so dass der Sauerstoff die Kohle gut erreichen kann.

2. Schritt

Zünden Sie die Kohle an. Warten Sie solange, bis die Kohle ohne Qualm gut brennt.

3. Schritt

Führen Sie die Ascheauffangschale in den Schlitz im Kocher Basis N-02-B ein.

4. Schritt

Stellen Sie jetzt den Kochtopf auf den Kocher Aufsatz N-02-A. Sie können jetzt kochen.

5. Schritt und kontinuierlich

Immer wieder wird Asche durch das Raster des Kohlebeckens fallen und die Sauerstoffzufuhr behindern. Achten Sie darauf, regelmäßig die Ascheauffangschale zu entleeren.

3. NAFAGAZ-Multifunktional N-03	Kennzeichnung	Nutzung
Kocher Basis	N-03-B	Brennkammer
Kocher Aufsatz	N-03-A	Halterung für Kochgeräte

NAFAGAZ Multifunktional kann sowohl mit Ästen und Holzscheiten von der Seite beladen werden, als auch von oben mit Holzhackschnitzeln oder Pellets. Theoretisch könnten Sie sowohl von oben wie von der Seite Brennmaterial zeitgleich zuführen. Allerdings verbrauchen Sie damit mehr Brennmaterial für denselben Kochvorgang.

NAFAGAZ Multifunktional führt ebenfalls eine saubere, aber unvollständige Verbrennung durch, d. h. am Ende haben Sie als Reststoff Biokohle, die Sie z.B. für die Bodenverbesserung einsetzen können.

Wenn Sie Brennmaterial von der Seite zuführen, dann sind die Schritte wie bei NAFAGAZ-Holz, N-01.

Wenn Sie Brennmaterial von oben einführen, sind die Schritte NAFAGAZ-Multifunktional N-03 folgende.

1. Schritt:

Nehmen Sie erst einmal nur die Kocher Basis N-03-B und stellen Sie diesen sicher auf den Boden. Setzen Sie den Kocher Aufsatz noch nicht drauf, sondern füllen Sie erst einmal von oben Brennmaterial in die Brennkammer von Kocher-Basis N-03-B.

2. Schritt

Zünden Sie das Brennmaterial in der Brennkammer von oben an und warten Sie ab, bis das Feuer gut brennt und kaum noch Qualm aufsteigt.

3 Schritt

Setzen Sie jetzt den Kocher Aufsatz N-03-A von oben vorsichtig so auf die Kocher Basis N-03-A, dass die Öffnung vom N-03-A direkt vor dem Metallstift ist, so dass Sie den Aufsatz nur noch langsam im Uhrzeigersinn drehen müssen. Zur Stabilisierung können Sie Ihre Füße auf den unteren Rand von der Kocher

Basis N-03-B stellen, welche den Boden berührt. Dieser Rand ist in der Regel kalt oder lauwarm, selbst beim Brennen.

4. Schritt

Stellen Sie jetzt den Kochtopf auf den Kocher Aufsatz N-03-A. Sie können jetzt kochen.

5. Schritt und kontinuierlich

Sollte das Brennmaterial in der Brennkammer weniger werden, können Sie jetzt Äste oder Holzscheite kontinuierlich und vorsichtig von der Seite in die Brennkammer schieben, um den Brennvorgang zu verlängern. Achten Sie darauf, dass der Kocher stabil bleibt.

Vorteil vom Kocher NAFAGAZ-Multifunktional N-03

In der Brennkammer von NAFAGAZ-Multifunktional N-03-B findet eine saubere aber unvollständige Verbrennung statt, d. h. Die Holzstoffe wie Lignin oder Cellulose werden nur zum Teil verbrannt. Übrig bleibt bei jedem Brennvorgang Biokohle. Das hat den Vorteil, dass weniger oder sogar gar kein giftiges Kohlenmonoxid beim Brennvorgang entweicht. Zum anderen besteht die Möglichkeit, die Biokohle weiter zu nutzen, z. B. zur Bodenverbesserung.

Wartung und Reinigung

Die Kocher sind aus hochwertigen Materialien gefertigt. Um die Oberflächen zu reinigen und zu pflegen, beachten Sie bitte die folgenden Hinweise:

GEFAHR Verbrennungsgefahr!

Lassen Sie den Kocher vollständig abkühlen, bevor Sie ihn reinigen.

– Kippen Sie die Asche erst aus, wenn der Brennstoff vollständig ausgebrannt und erloschen ist.

ACHTUNG Beschädigungsgefahr!

Verwenden sie keine starken oder schleifenden Lösemittel oder Scheuerpads, da diese die Oberflächen angreifen und Scheuerspuren hinterlassen.

- Lassen Sie den Brennstoff nach dem Kochen ausbrennen. Das hilft, den Reinigungsaufwand zu verringern.
- Ziehen Sie bei N-02-B die Ascheauffangschale heraus und entleeren Sie die kalte Asche.
- Reinigen Sie den Kocher regelmäßig, am besten nach jedem Gebrauch.
- Entfernen Sie lose Ablagerungen am Kocher mit einem nassen Schwamm.

- Verwenden Sie ein weiches, sauberes Tuch zum Trocknen. Zerkratzen Sie die Oberflächen nicht beim Trockenreiben.
- Reinigen Sie die Innen- und Oberflächen generell mit warmem Seifenwasser.

Schützen Sie Ihren Kocher vor ständigen Wittereinflüssen. Es ist wichtig, dass Sie die Asche aus der Feuerschale entfernen, bevor sich Feuchtigkeit mit der kalten Asche verbindet, da dies zu Rostschäden führt.

WICHTIG: Der Kocher sollte immer vor Feuchtigkeit geschützt aufbewahrt werden.

Technische Daten

Produkt: Art. Nr. N-01, N-02, N-03, Kocher NAFAGAZ

Gewicht: ca. 4 kg Gesamtmaße

Kocher aufgebaut: ca. 35 x 60 x 100 cm (B Basis x T Aufsatz x H)

Kochfläche: 60 x 60 cm

Max. Brennstoffmenge: max. 0,8 kg Pellets und 0,6 kg Kohle, Holz variabel

Hitzebeständig mind. bis 360° C

Entsorgung

Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien, die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen können. Werfen Sie den Kocher keinesfalls in den normalen Hausmüll! Entsorgen Sie ihn über einen zugelassenen Entsorgungsbetrieb oder über Ihre kommunale Entsorgungseinrichtung. Beachten Sie die aktuell geltenden Vorschriften. Setzen Sie sich im Zweifelsfall mit Ihrer Entsorgungseinrichtung in Verbindung.

Garantie

Sie haben einen qualitativ hochwertigen Kocher gekauft. Naturefund e. V. garantiert für ihren Kocher im Rahmen ihrer Garantiebedingungen, bei normaler, freizeitmäßiger und nicht gewerblicher Nutzung für 24 (vierundzwanzig) Monate ab Kaufdatum für alle Teile hinsichtlich Fehlerhaftigkeit und Verarbeitungsfehler.

Von der Garantie ausgenommen sind alle Verschleißteile, wie z.B. Kocher Aufsatz sowie Unebenheiten und Farbunterschiede. Alle anderen Kosten wie Arbeitszeit, Transport, Fracht und Verpackung gehen im Garantiefall zu Lasten des Käufers.

Der Vertreiber behält sich das Recht vor, evtl. entstandene Kosten selbst zu tragen oder an den Käufer weiter zu berechnen.

Diese Garantie schließt nicht das Versagen oder Benutzerschwierigkeiten mit ein, die durch mutwillige Beschädigung, Missbrauch, Veränderung, falsche Anwendung, unvorsichtige Benutzung, Abnutzung, falsche Montage oder schlechte Wartung entstanden sind.

Service

Bei technischen Fragen wenden Sie sich bitte an den Service. Dieses Produkt wurde sorgfältig hergestellt und verpackt. Sollte es dennoch einmal Grund zur Beanstandung geben, helfen Ihnen unsere Mitarbeiter gerne weiter. Unter der untenstehenden Service-Rufnummer können Sie uns persönlich erreichen. Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Inverkehrbringer

Naturefund e. V., Karl-Glässing-Straße 5, 65183 Wiesbaden

Telefon: +49 (0) 611 504 581 011

(0,14 €/Min. aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk max. 0,42 €/Min., bei Anrufen aus dem Ausland bitte die Gebühren beim Telefonanbieter nachfragen)

Email: info@naturefund.de, Web: www.naturefund.de